

Aksesoria

Kampania „2+2=4” ma na celu przypomnienie informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania oryginalnych akcesoriów, dołączonych do urządzenia Thermomix®. Dzięki kampanii „2+2=4” w krótkim czasie można stać się ekspertem w dziedzinie obsługi urządzenia Thermomix®

**UŻYWAJ ZIELONEJ USZCZELKI:**

Korzystając z urządzenia Thermomix® TM31, zawsze używaj zielonej uszczelki, dbając o to, aby była odpowiednio dopasowana do pokrywy naczynia miksującego. Jeśli nie posiadasz zielonej uszczelki, skontaktuj się z działem obsługi klienta Vorwerk, aby ją zamówić.

**ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS OTWIERANIA:**

Ostrożnie otwieraj pokrywę naczynia miksującego – nigdy nie otwieraj jej „na siłę”. Dotyczy wyłącznie TM31: Pokrywę należy otwierać tylko wtedy, gdy przygotowywana potrawa przestanie się poruszać, a pokrętko obrotów znajduje się w pozycji „pokrywa otwarta”. Dotyczy wyłącznie TM5: Pokrywę należy otwierać tylko wtedy, gdy obroty są ustawione na pozycji „0” oraz gdy nie jest ona zamknięta przez mechanizm blokujący.



UNIKAJ PODRÓBEK: Używaj wyłącznie oryginalnych, specjalnie dostosowanych części lub akcesoriów, które są dołączone do urządzenia Thermomix®.

**ODPOWIEDNIO DOPASUJ AKCESORIA:**

Upewnij się, że wszystkie akcesoria urządzenia są odpowiednio złożone i umieszczone zgodnie z przeznaczeniem. Dotyczy to (a) noża miksującego, uszczelki noża miksującego, naczynia miksującego oraz podstawy naczynia miksującego (b) naczynia miksującego, pokrywy naczynia miksującego, uszczelki pokrywy oraz miarki, a także (c) naczynia miksującego, pokrywy naczynia miksującego, uszczelki pokrywy oraz przystawki Varoma.

*Dodatkowe informacje
znajdują się na stronie internetowej*

www.thermomix.vorwerk.pl/dwa-plus-dwa